



Indhold

Knapper på uret.....	2
Forøg eller mindsk tiden.....	3
Lyd	3
Udløb af tid.....	3
Konklusion	3

Knapper på uret



Uret har følgende 4 knapper:

1. Funktioner
 - a. For at tænde uret, trykker du på denne knap.
 - b. Når du tænder uret kan du holde knappen nede i minimum 2 sekunder for at slå lyden til eller fra
 - c. For at slukke uret, holder du knappen nede i minimum 1 sekund.
2. Funktion
 - a. Før du sætter tiden i gang, kan du øge tiden
3. Funktioner
 - a. Sæt uret i gang - uret kan også sættes i gang ved at trykke på en af vingerne
 - b. Stop tiden = sæt tiden på pause
4. Funktion
 - a. Før du sætter tiden i gang, kan du mindske tiden

Forøg eller mindsk tiden

Det er muligt at forøge eller formindske tiden ved brug af knapperne 2 & 4. Det er dog kun muligt i nogle intervaller:

Tid til hver spiller	Tid ved tryk på knap 2 & 4	Forklaring
< 1 minut	1 sekund	Ved tider under 1 minut, bliver der lagt et sekund til hver gang du trykker på knap 2, tilsvarende fratrakkes 1 sekund ved tryk på knap 4.
< 10 minutter	30 sekunder	Mellem 1 minut & 10 minutter lægges der 30 sekunder til, når du trykker på knap 2, tilsvarende fratrakkes 30 sekunder ved tryk på knap 4
< 2 timer	5 minutter	Mellem 10 minut & 2 timer lægges der 5 minutter til, når du trykker på knap 2, tilsvarende fratrakkes 5 minutter ved tryk på knap 4
< 9:30 timer	30 minutter	Mellem 2 timer & 9:30 time lægges der 30 minutter til, når du trykker på knap 2, tilsvarende fratrakkes 30 minutter ved tryk på knap 4

Lyd

Hvis du har lyd på, så giver uret lyd fra sig på følgende tidspunkter:

- 10 sekunder tilbage
- 5 sekunder tilbage
- 4 sekunder tilbage
- 3 sekunder tilbage
- 2 sekunder tilbage
- 1 sekund tilbage - et længere bip

Det er muligt at slå lyden fra og til:

- Når du tænder uret, så fortsæt med at holde knap 1 nede indtil symbolet for lyd forsvinder eller vises midt på displayet.

Udløb af tid

Der bliver vist et flag i enten venstre eller højre side, alt efter hvilken tid der udløb først. Derefter tælles tiden op fra 0.

Det vises i hver siden et lille +, som vises at tiden er gået.

Konklusion

Dette er et ur, som primært egner sig til skoleskak, eller til hjemmebrug, hvis man ikke har de helt store krav. Det skyldes, at det ikke er muligt at gøre følgende:

1. Det er ikke muligt at korrigere tiden under et parti
2. Det er ikke muligt at spille med tillægs sekunder
3. Der er kun 1 tidskontrol